Opgelet! Vóór de installatie en het gebruik van de ventilator de gebruiksaanwijzingen goed doorlezen! NL

Opgelet! Bij het uitpakken van de ventilator ga na of er geen zichtbare beschadiging is.

Opgelet! Houd het aankoopbewijs bij samen met de afgestempelde garantie, om een klacht in te dienen. Zonder bovengenoemde is garantie niet toegestaan.

Opgelet! Voor de installatie gelieve te controleren of de voedingsspanning (V) en frequentie (HZ) overeenstemmen met nominale gegevens, die worden aangegeven op de binnenkant van de ventilator.

Opgelet! Dit toestel mag door de kinderen vanaf 8 jaar en door de mensen met fysieke of psychische stoornissen gebruikt worden, enkel indien de gebruiksaanwijzingen en de veiligheidsinstructies van dit toestel aan hun uitgelegd zijn. Het is verboden voor kinderen om met dit toestel te spelen. De kinderen mogen geen onderhoud of reiniging van dit toestel uitvoeren zonder toezicht van volwassenen.

	L100	L125	L150
Technische specificatie			
Spanning (V)		220 - 240	
Frequentie (Hz)		50	
Vermogen (W)	15	16	20
Productiviteit (m³/h)	75	120	190
Geluidsniveau (dB)	32	36	40
Bescherming tegen omgevingsinvloed		IPX4	
Toeren/min	2550	2360	2100
Temperatuur van de omgeving		-25º _ +40º	
Gewicht (kg)	0,35	0,37	0,47

Installatie en bediening

Opgelet! Vóór de installatie van de ventilator de elektrische stroom van het netwerk waarop de ventilator geïnstalleerd wordt uitzetten.

Opgelet! De installatie mag enkel door een specialiseerde elektrotechnicus uitgevoerd worden.

De ventilator moet in de ventilatiebuis geïnstalleerd worden door het met schroeven aan de muur vast te maken (afb.1). De basis model ventilators, de ventilators met schakelaar (W), de ventilators met timer (T), de ventilators met vochtsensor (H) worden op het elektrisch netwerk aangesloten. Om dit uit te voeren, moet het deksel afgenomen worden door het deksel tegen de klok in te draaien (afb.2). Onder het deksel bevinden zich de NL of SLN klemmen die in overeenstemming met de elektrische schema's (afb.3 - afb.5) aan het elektrisch netwerk aangesloten worden.

Ventilators met kabel (P), ventilators met schakelaar en kabel (WP), ventilators met timer, schakelaar en kabel (TWP), ventilators met vochtsensor, schakelaar en kabel (HWP) worden in de stekker van het elektrisch netwerk aangesloten.

Schakelaar W De ventilator, die met een trekschakelaar uitgerust is, wordt aan- en uitgeschakeld door aan het koord aan de onderkant van de ventilator te trekken.

Kabel P De ventilator met kabel functie is met een 1,9 m lange kabel uitgerust die aan het elektrisch netwerk aangesloten kan worden.

Schakelaar en kabel WP De ventilator, die met een trekschakelaar en kabel uitgerust is, wordt aan het elektrisch netwerk aangesloten. De ventilator wordt aan- en uitgeschakeld door aan het koord aan de onderkant van de ventilator te trekken.

Timer T De ventilator kan met een elektrisch schakelaar S1 (afb.4) aangezet worden of samen met het licht (afb.5). Na het uitschakelen van de ventilator of het licht, blijf de ventilator werken voor een bepaald periode die met de regelaar ingesteld wordt (afb.6). Deze periode kan 0 tot 30 minuten duren.

Vochtsensor H De ventilator is met de vochtsensor uitgerust en kan voor een luchtvochtigheid tussen 50% RH en 90% RH ingesteld worden, en het heeft ook een tijdregelaar die kan voor een periode van 0 tot 30 minuten ingesteld worden. De ventilator schakelt zich automatisch aan wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte het bepaalde niveau bereikt heeft of als die met de schakelaar aangezet wordt. De afbeelding 3 toont het installatieschema van de ventilator. De ventilator schakelt zich uit na het afkoelen van de ingestelde tijd. De vocht- en tijdregelaars bevinden zich op de regeleenheid (afb.7).

Bij het aansluiten van de ventilator aan het elektrisch netwerk moet de regelaar aan de rechter zijde op 0 min gezet worden en de regelaar aan de linker zijde moet op de "lage vochtigheid" gezet worden. Met deze instellingen moet de ventilator voortdurend blijven werken. Om het vochtigheidsniveau waarbij de ventilator zich moet aanschakelen in te stellen volg deze stappen:

1. Draai de vochtniveauregelaar op de "hoge vochtigheid". Na 2 seconden zou de ventilator zich moeten uitschakelen;
2. Draai de vochtniveauregelaar in de richting van de "lage vochtigheid" tot de ventilator zich weer aanschakelt. Vanaf dit punt draai de regelaar 10° terug. Na ongeveer 2-10 seconden zal de ventilator zich uitschakelen.
3. Om te verifiëren dat de ventilator correct functioneert blaas op de vochtsensor vanop 10 cm afstand. Na het blazen van lucht zou de ventilator zich moeten aanschakelen.

Timer, kabel en schakelaar

De ventilator die met de timer, de kabel en de schakelaar uitgerust is, wordt met een trekschakelaar aangeschakeld. Het schakelt zich uit na de ingestelde tijd of na het herhaald trekken aan de koord aan de onderkant van de ventilator. Om de timer in te stellen, zie omschrijving bij **Timer T**.

Vochtsensor, kabel en schakelaar HWP

De ventilator die met de vochtsensor, de kabel en de schakelaar uitgerust is, wordt met een trekschakelaar aangeschakeld of schakelt zich aan na het verhogen van de luchtvochtigheid in de ruimte. Het schakelt zich uit na de ingestelde tijd of na het herhaald trekken aan de koord aan de onderkant van de ventilator of na het verminderen van de luchtvochtigheid in de ruimte. Om de vochtsensor in te stellen, zie omschrijving bij **Vochtsensor H**.

Opgelet! De ventilators met de elektronisch regeleerheid moeten ingesteld worden vóór het aansluiten aan het elektrisch netwerk.

Opgelet! Indien de potentiometer van tijd op 0 min ingesteld is, zal de ventilator zich bij het aansluiten aan het elektrisch netwerk voor een paar seconden aanschakelen.

Garantiebepalingen

Fabrikantgarantie is 24 maanden.

In geval van schade gelieve de verkoper te contacteren.

Garantieverplichtingen vervallen:

1. Indien er mechanische beschadigingen zijn
2. indien er mechanische of andere beschadigingen zijn opgetreden ten gevolge van een fout van de gebruiker of ten gevolge van misbruik
3. indien er mechanische of andere beschadigingen zijn opgetreden ten gevolge van een verkeerde installatie of aansluiting
4. indien er mechanische of andere beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van het niet volgen van de gebruiksaanwijzing.

Er is geen garantie op natuurlijke slijtage.

Attenzione! Prima di utilizzare e installare il ventilatore leggere attentamente le istruzioni per l'uso! IT
Attenzione! Durante il disimballaggio assicurarsi che il ventilatore non ha danni visivi.
Attenzione! Si prega di conservare lo scontrino di acquisto con il certificato di garanzia timbrato per poter fare reclami, altrimenti la garanzia sarà nulla.
Attenzione! Prima dell'installazione, controllare che la tensione di rete elettrica (V) e la frequenza (Hz) corrispondano agli indici nominali che sono incisi su una lastra all'interno del ventilatore.
Attenzione! Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini che hanno più di 8 anni, così come persone con disturbi fisici o mentali, solo se hanno letto le istruzioni e le regole di sicurezza quando utilizzano questo prodotto. È vietato che i bambini giochino con questo dispositivo. I bambini non devono eseguire operazioni di manutenzione o pulizia dell'apparecchio senza supervisione di un adulto.

	L100	L125	L150
Specifiche tecniche			
Tensione (V)		220 - 240	
Frequenza (Hz)		50	
Potenza (W)	15	16	20
Produttività (m³/h)	75	120	190
Livello di rumore (dB)	32	36	40
Protezione contro l'impatto ambientale		IPX4	
Giri/min	2550	2360	2100
Temperatura d'ambiente		-25º _ +40º	
Peso (kg)	0,35	0,37	0,47

Installazione e manutenzione

Attenzione! Prima di installare il ventilatore, togliere l'alimentazione della rete elettrica a cui si prevede di collegare il ventilatore.

Attenzione! L'installazione può essere fatta solo da un elettricista qualificato.

Il ventilatore deve essere installato nel cavedio di ventilazione, fissandolo con viti alla parete (Figura 1). I ventilatori di modello base, ventilatori con un interruttore (W), ventilatori con timer (T), ventilatori con un sensore di umidità (H) sono collegati alla rete elettrica. Per farlo, togliere il coperchio ruotandolo in senso antiorario (Figura 2). Sotto il coperchio, ci sono terminali NL o SLN ai cui, secondo gli schemi di collegamento (Figura 3 - Figura 5) è collegata la rete elettrica.

I ventilatori con un cavo (P), ventilatori con un interruttore e un cavo (WP), i ventilatori con un temporizzatore e un cavo (TWP) e i ventilatori con un sensore d'umidità, un interruttore e un cavo (HWP) vengono collegati alla presa d'elettricità.

Interruttore W Il ventilatore con un interruttore di scambio viene attivato e disattivato tirando verso il basso il cavo nella parte inferiore del ventilatore.

Cavo P Il ventilatore con una funzione di cavo è dotato di un cavo di 1,9 m che può essere collegato alla presa d'elettricità.

Interruttore e cavo WP Il ventilatore con un interruttore di scambio e un cavo è collegato alla presa d'elettricità. Il ventilatore è acceso e spento tirando verso il basso il cavo nella parte inferiore del ventilatore.

Temporizzatore T Il ventilatore è acceso con l'interruttore di alimentazione S1 (Figura 4) o dopo che la luce è accesa (Figura 5). Dopo lo spegnimento della luce o dell'interruttore, il ventilatore continua a funzionare per un periodo che è impostato dal regolatore (Figura 6). Questo periodo può essere da 0 a 30 minuti.

Sensore d'umidità H Il ventilatore è dotato di un regolatore di livello d'umidità con cui si può determinare il livello d'umidità del 50% RH - 90% RH ed il dispositivo di controllo del tempo di ritardo con cui si può regolare il ritardo da 0 a 30 min. Il ventilatore si accende automaticamente nel momento in cui nella camera è raggiunto un certo livello d'umidità, oppure quando è acceso con un interruttore. Lo schema di collegamento del ventilatore è mostrato in figura 3. Il ventilatore si spegne dopo un periodo prestabilito. I regolatori d'umidità e di ritenzione si trovano sull'unità di controllo (Figura 7).

Collegando il ventilatore alla rete elettrica, il regolatore che si trova sul lato destro deve essere messo nella posizione 0 min ma quello nel lato sinistro - nella posizione "basso livello d'umidità". Con queste impostazioni, il ventilatore deve funzionare in continuo. Per determinare il livello d'umidità in cui il ventilatore dovrebbe iniziare ad operare, si deve fare quanto segue:

1. Il regolatore di livello d'umidità deve essere ruotato nella posizione "alto livello d'umidità." Dopo 2 secondi, il ventilatore si spegne;
2. Il regolatore di livello d'umidità deve essere ruotato nella posizione "basso livello d'umidità" fino a quando il ventilatore incomincia a funzionare. Da questo punto, il regolatore deve essere tornato indietro di 10°. Dopo circa 2-10 secondi il ventilatore si spegne.
3. Per controllare se il ventilatore funziona correttamente, è necessario soffiare sul sensore d'umidità ad una distanza di 10 cm. Dopo il soffiamento d'aria il ventilatore deve spegnere.

Temporizzatore, cavo e interruttore TWP

Il ventilatore dotato di un temporizzatore, un cavo e un interruttore viene collegato con un interruttore di scambio. Si disconnette dopo un intervallo di tempo predeterminato tirando giù ripetutamente il cavo nella parte inferiore del ventilatore. Per regolare il temporizzatore vedere "**Temporizzatore T**".

Temporizzatore, cavo e interruttore HWP

Il ventilatore con un sensore d'umidità, un cavo e un interruttore viene collegato con un interruttore di scambio o quando il livello d'umidità in ambiente aumenta. Si disconnette dopo un intervallo di tempo predeterminato tirando giù ripetutamente il cavo nella parte inferiore del ventilatore o in caso di diminuzione del livello d'umidità nella stanza. Per regolare il sensore d'umidità vedere "**Sensore d'umidità H**".

Attenzione! Ventilatori con l'unità elettronica di controllo devono essere regolati quando non sono connessi alla rete elettrica.

Attenzione! Se il potenziometro di tempo viene messo nella posizione di 0 min, collegando il ventilatore alla rete elettrica esso si accende per alcuni secondi.

Garanzia

Garanzia del produttore è di 24 mesi.

In caso di danni, rivolgersi al venditore.

Il servizio di garanzia non viene eseguito nei seguenti casi:

1. sono constatati danni meccanici o d'altro tipo del prodotto;
2. in caso di difetti meccanici o d'altro tipo, se sono causati per colpa del proprietario del prodotto o in seguito ad un uso abusato;
3. in caso di difetti meccanici o d'altro tipo, se sono causati da un'installazione o un collegamento sbagliati;
4. in caso di difetti meccanici o d'altro tipo, se sono causati dall'inosservanza delle istruzioni del manuale d'uso.

La garanzia non può essere attribuita ad usura naturale.

Attention! Avant d'utiliser et installer le ventilateur lisez attentivement l'instruction d'utilisation! FR
Attention! En déballant le ventilateur assurez-vous qu'il n'y a pas de dommages visuels.
Attention! Gardez la quittance d'achat et le billet de garantie muni du cachet pour pouvoir présenter les réclamations. Si non la garantie ne sera pas valable.
Attention! Avant le montage vérifiez si la tension électrique (V) et la fréquence (H.) correspondent aux indicateurs nominaux gravés sur la plaque à l'intérieur de la hotte.
Attention! Ce dispositif peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes atteintes de troubles physiques ou mentaux, seulement dans le cas où ils ont lu l'instruction et les règles de sécurité pour l'utilisation de ce produit. Il est interdit que les enfants jouent avec cet appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer l'entretien ou le nettoyage de l'appareil sans surveillance d'un adulte.

	L100	L125	L150
Indicateurs techniques			
Sion (V)		220 - 240	
Fréquence (Hz)		50	
Puissance (W)	15	16	20
Productivité (m³/h)	75	120	190
Niveau de bruit (dB)	32	36	40
Protection contre impact environnement		IPX4	
Tours/min	2550	2360	2100
Température d'environnement		-25º _ +40º	
Poids (kg)	0,35	0,37	0,47

Installation et maintenance

Attention! Avant d'installer le ventilateur, coupez l'alimentation du réseau électrique auquel vous prévoyez de brancher le ventilateur.

Attention! L'installation ne peut être faite que par un électricien spécialiste.

Le ventilateur doit être installé dans la conduite de ventilation en le fixant avec des vis au mur (Image 1). Les ventilateurs de modèle de base, ventilateurs avec un interrupteur (W), ventilateurs avec une minuterie (T), ventilateurs avec un capteur d'humidité (H) sont branchés au réseau électrique. Pour le faire, il faut enlever le couvercle en le tournant dans le sens rétrograde (Image 2). Sous le couvercle, il y a des bornes NL ou SLN auxquelles, conformément aux schémas de connexion (Image 3 - Image 5) est branché le réseau électrique.

Les ventilateurs avec un câble (P), les ventilateurs avec un interrupteur et un câble (WP), les ventilateurs avec une minuterie, un interrupteur et un câble (TWP) et des ventilateurs avec un capteur d'humidité, un interrupteur et un câble (HWP) sont branchés à la prise de courant.

Interrupteur W Le ventilateur équipé d'un interrupteur de renvoi est branché et débranché en tirant en bas le cordon situé au bas du ventilateur.

Câble P Le ventilateur avec une fonction de câble est équipé d'un câble de 1,9 m qui peut être branché à la prise de courant.

Interrupteur et câble WP Le ventilateur équipé d'un interrupteur de renvoi et d'un câble est branché à la prise de courant. Le ventilateur est branché et débranché en tirant en bas le cordon situé au bas du ventilateur.

Minuterie T Le ventilateur est mis en marche avec l'interrupteur d'alimentation S1 (Image 4) ou après que la lumière est allumée (Image 5). Après le débranchement de la lumière ou de l'interrupteur le ventilateur continue de fonctionner pendant une certaine période qui est fixée par le régulateur (Image 6). Cette période peut être de 0 à 30 minutes.

Capteur d'humidité H Le ventilateur est équipé d'un régulateur de niveau d'humidité avec lequel on peut fixer le niveau d'humidité de 50% RH - 90% RH et le dispositif de commande de temps de retard avec lequel on peut régler le retard de 0 à 30 min. Le ventilateur se met en marche automatiquement au moment où dans la pièce est atteint un certain niveau d'humidité, ou il est branché avec un interrupteur. Le schéma de branchement du ventilateur est représenté à l'image 3. Le ventilateur se débranche après une période prédéfinie. Les régulateurs d'humidité et de retention sont situés sur l'unité de commande (Image 7).

En branchant le ventilateur au réseau électrique, le régulateur se trouvant sur le côté droit doit être mis en position 0 min, mais celui de côté gauche – dans la position «bas niveau d'humidité». Avec ces paramètres, le ventilateur doit fonctionner en continu. Pour déterminer le niveau d'humidité auquel le ventilateur devrait commencer à fonctionner, il faut effectuer les opérations suivantes:

1. Le régulateur de niveau d'humidité doit être tourné dans la position «haut niveau d'humidité». Après 2 secondes, le ventilateur doit éteindre;
2. Le régulateur de niveau d'humidité doit être tourné dans la position «bas niveau d'humidité» jusqu'à ce que le ventilateur se mette en marche. De ce point, le régulateur doit être tourné de retour de 10°. Après environ 2-10 secondes le ventilateur éteint.
3. Afin de vérifier si le ventilateur fonctionne correctement, il faut souffler au capteur d'humidité à la distance de 10 cm. Après le soufflement d'air le ventilateur doit éteindre.

Minuterie, câble et interrupteur TWP

Le ventilateur équipé d'un interrupteur, d'un câble et d'une minuterie, est branché avec un interrupteur de renvoi. Il se débranche après un intervalle de temps prédéterminé en tirant à plusieurs reprises en bas le cordon situé au bas du ventilateur. Pour régler la minuterie voir «**Minuterie T**».

Minuterie, câble et interrupteur HWP

Le ventilateur équipé d'un capteur d'humidité, un câble et un interrupteur est branché avec un interrupteur de renvoi ou lorsque le niveau d'humidité dans la pièce augmente. Il se débranche après un intervalle de temps prédéterminé en tirant à plusieurs reprises en bas le cordon situé au bas du ventilateur ou en cas de diminution du niveau d'humidité dans la pièce. Pour régler le capteur d'humidité voir «**Capteur d'humidité H**».

Attention! Les ventilateurs avec l'unité de commande électronique doivent être ajustés tant qu'ils ne sont pas connectés au réseau électrique.

Attention! Si le potentiomètre de temps est mis dans la position de 0 min, en branchant le ventilateur au réseau électrique, il se met en marche pendant quelques secondes.

Garantie

La durée de la garantie du fabricant est 24 mois.

Dans le cas des dégâts, adressez-vous aux bureaux de vente.

Entretien sous garantie n'est pas effectué dans les cas suivants:

1. Constatation des dégâts mécaniques ou autres.
2. Dégâts mécaniques ou autres causés par le défaut du propriétaire ou par un mauvais usage.
3. Dégâts mécaniques ou autres causés par une installation ou connexion incorrecte.
4. Dégâts mécaniques ou autres causés en ne respectant pas les instructions de notation.

La garantie ne concerne pas la dégradation naturelle.

Tähelepanu! Enne ventilaatori kasutamist ja paigaldamist lugege hoolikalt kasutusjuhend! EE
Tähelepanu! Palume hoida alles ostukviitung koos pitsердatud garantiitalongiga, et oleks võimalik esitada kaebusi, muidu garantii ei kehti.
Tähelepanu! Enne montaazi palun kontrollige, kas elektrivõrgu pinge (V) ja sagedus (Hz) vastab nominaalnäitajatele, mis on graveeritud plaadil äratõmbe siseküljel.
Tähelepanu! Pakkides ventilaatorit lahti, veenduge, et puuduvad visuaalsed kahjustused.
Tähelepanu! Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8eluaastast, samuti ka inimesed füüsiliste või vaimsete häiretega, kuid ainult juhul, kui nad on tutvustatud seadme kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega. Mängida selle seadmega lastel on keelatud. Lapsed ei tohi seadet hooldada või puhastada ilma täiskasvanu järelevalveta.

	L100	L125	L150
Tehnilised näitajad			
Nominaalpinge (V)		220 - 240	
Sagedus (Hz)		50	
Koguvõimsus (W)	15	16	20
Tootlikus (m³/h)	75	120	190
Müra tase (dB)	32	36	40
Kaitse keskkonnamõjude vastu		IPX4	
P./min	2550	2360	2100
Ümbritseva keskkonna temperatuur		-25º _ +40º	
Kaal (kg)	0,35	0,37	0,47

Paigaldus ja hooldus

Tähelepanu! Enne ventilaatori paigaldamist lülitage toide välja võrgust, kuhu on kavas ühendada ventilaator.

Tähelepanu! Paigaldamist võib teostada ainult spetsialist-elektrik.

Ventilaator tuleb paigaldada ventilatsioonikanalisse, kinnitades seda kruvidega seina külge (joonis 1). Baasmudeli ventilaatorid, ventilaatorid lülitiga (W) ventilaatorid taimeriga (T) ventilaatorid niiskusanduriga (H) ühendatakse vooluvõrku. Selleks tuleb eemaldada kate, pöörates seda vastupäeva (joonis 2). Katte all on NL või SLN terminalid, mille külge vastavalt ühendamise skeemidele (joonis 3 - 5) ühendatakse vooluvõrku.

Ventilaatorid kaabliga (P), ventilaatorid lüliti ja kaabliga (WP), ventilaatorid taimeri, lüliti ja kaabliga (TWP) ja ventilaatorid niiskusanduri, lüliti ja kaabliga (HWP) ühendatakse vooluvõrgu pistikupessa.

Lüliti W Tõmmatava lülitiga varustatud ventilaator lülitatakse sisse ja välja, tõmmates nöörist, mis asub ventilaatori allosas.

Kaabel P Kaablifunktsiooniga ventilaator on varustatud 1,9m pikkuse kaabliga, mida on võimalik ühendada vooluvõrgu pistikupessa.

Lüliti ja kaabel WP Ventilaator, mis on varustatud tõmmatava lüliti ja juhtmega, ühendatakse vooluvõrgu pistikupessa. Ventilaator lülitatakse sisse ja välja, tõmmates nöörist, mis asub ventilaatori allosas. Ventilaator lülitatakse sisse elektrilülitiga S1 (joonis 4), või tule sisselülitamisel (joonis 5). Pärast tule või lüliti väljalülitamist ventilaator jätkab töötamist teatud aja, mis on seatud kontrolleriil (joonis 6). See periood võib olla 0-30 minutit.

Taimer T Ventilaator on varustatud niiskustaseme kontrolleriga, millega saab määrata õhuniiskuse 50% RH - 90% RH ja viiteaja kontrolleriga, millega saab reguleerida viivitust 0-30 min. Ventilaator lülitub automaatselt sisse ajal, kui ruumis tekkib teatud niiskustase, või lülitatakse sisse lülitiga. Ventilaatori ühendamise skeem on näidatud joonises 3. Ventilaator lülitub välja määratud aja järgi. Niiskus- ja ajakontrollerid asuvad juhtseadmel (joonis 7).

Niiskusandur H Ventilaator on varustatud niiskustaseme kontrollerigа, millega saab määrata õhuniiskuse 50% RH - 90% RH ja a viiteaja kontrollerига, millega saab reguleerida viivitust 0-30 min. Ventilaator lülitub automaatselt sisse ajal, kui ruumis tekkib teatud niiskustase, või lülitatakse sisse lülitiga. Ventilaatori ühendamise skeem on näidatud joonises 3. Ventilaator lülitub välja määratud aja järgi. Niiskus- ja ajakontrollerid asuvad juhtseadmel (joonis 7).

Ühendades ventilaatori elektrivõrku, paremal pool olev kontroller tuleb paigaldada asendisse 0 min, kuid vasak asendisse "madal õhuniiskus". Selliste seadetega ventilaator töötab pidevalt. Et määrata niiskuse tatet, mille juures ventilaator peaks tööle hakkama, tuleb teha järgmisi toiminguid:

1. Niiskustaseme kontroller pöörata asendisse "kõrge õhuniiskus". 2 sekundi pärast ventilaator lülitub välja;
2. Niiskuskontroller keerata asendi "madal õhuniiskus" suunas, kuni ventilaator lülitub sisse. Sellest punktist kontroller tuleb tagasipöörata 10°. Pärast umbes 2-10 sekundit ventilaator lülitub välja.
3. Kontrollimaks, kas ventilaator töötab õigesti, niiskusandurile tuleb puhuta 10cm kauguselt. Ventilaator pärast õhu puhumist peab sisselülitama.

Taimer, kaabel ja lüliti TWP

Ventilaator, mis on varustatud taimeri, kaabli ja lüliti funktsioonidega, lülitatakse sisse tõmmatava lülitiga. See lülitub välja pärast seatud ajavahemiku, kordudes tõmmates nöörist ventilaatori allosas. Taimeri reguleerimist vaadata peatükis **"Taimer T"**.

Taimer, kaabel ja lüliti HWP

Ventilaator on varustatud niiskusanduri, juhtme- ja lülitifunktsioonidega, lülitatakse sisse tõmmatava lüliti või pärast niiskustaseme tõusu ruumis. See lülitub välja pärast seatud ajavahemiku, korduvalt tõmmates nöörist ventilaatori allosas või ka langedes niiskustasemel ruumis. Niiskusanduri reguleerimist vaadata peatükis **"Niiskuseandur H"**.

Taimer, kaabel ja niiskusandur HWP

Ventilaator on varustatud niiskusanduri, juhtme- ja lülitifunktsioonidega, lülitatakse sisse tõmmatava lüliti või pärast niiskustaseme tõusu ruumis. See lülitub välja pärast seatud ajavahemiku, korduvalt tõmmates nöörist ventilaatori allosas või ka langedes niiskustasemel ruumis. Niiskusanduri reguleerimist vaadata peatükis **"Niiskuseandur H"**.

Tähelepanu! Ventilaatorid elektroonilise juhtplokkiga tuleb reguleerida enne ühendamist vooluvõrku.

Tähelepanu! Kui aja potentsiomeeter on seatud asendisse 0 min., siis ühendades ventilaatori elektrivõrku, see mõneks sekundiks lülitub sisse.

Garantii

Ventilator kehtib 24-kuune tootjagarantii.

Katkimineku korral pöörduge vastavasse müügiettevõttesse.

Garantiiteenindust ei teostata järgmistel juhtudel:

1. mehhaaniline või muude kahjustuste tuvastamisel
2. ostja süü tõttu tekkinud mehhaaniliste või muude seadeldise kahjustuse korral, samuti seadeldisega hooletu ümberkäimise korral
3. ebaõige paigaldamise või vooluvõrku lülitamise tõttu tekkinud mehhaaniliste või muude seadeldiste kahjustuste korral
4. kasutusjuhendiga sätestatud kasutuseeskirjade mitte-järgimisest tingitud mehhaaniliste või muude seadeldiste kahjustuste korral;

Garantii ei laiene seadeldise loomulikule kulumile.

Uzmanību! Pirms ventilatora lietošanas un uzstādīšanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! LV
Uzmanību! Izpakojot ventilatoru pārliecinieties vai nav kādu vizuālu bojājumu.
Uzmanību! Pirms montāžas, lūdzu, pārbaudiet, vai elektrotīkla sprieguma (V) un frekvence (Hz) atbilst paredzētajiem parametriem.
Uzmanību! Lūdzam saglabāt pirkuma kvīti kopā ar apzīmogotu garantijas talonu, lai būtu iespējams pieteikt reklamācijas, pretējā gadījumā garantija nebūs spēkā.
Uzmanību! Šo ierīci var izmantot bērni sākot no 8 gadu vecuma, kā arī cilvēki ar fiziskiem vai psihiskiem traucējumiem, tikai tajā gadījumā, ja viņi ir iepazīstināti ar instrukciju un drošības noteikumiem lietojot šo ierīci. Spēlēties ar šo ierīci bērniem aizliegts. Bērni nedrīkst veikt ierīces apkopi vai tīrīšanu bez pieaugušo uzraudzības.

	L100	L125	L150
Tehniskie parametri			
Spriegums (V)		220 - 240	
Frekvence (Hz)		50	
Jauda (W)	15	16	20
Gaisa pūsma bez pretspiediena (m³/h)	75	120	190
Trokšņa līmenis 3m attālumā, L_A A dB(A)	32	36	40
Aizsardzība pret apkārtējās vides ietekmi		IPX4	
Apgr./min.	2550	2360	2100
Apkārtējās vides temperatūra		-25º _ +40º	
Svars (kg)	0,35	0,37	0,47

Uzstādīšana un apkalpošana

Uzmanību! Pirms ventilatora uzstādīšanas atslēdziet strāvu elektrotīklam, kurā plānojiet uzstādīt ventilatoru.

Uzmanību! Uzstādīšanu drīkst veikt tikai speciālists-elektriķis.

Ventilators ir jāuzstāda ventilācijas kanālā piestiprinot to ar skrūvēm pie sienas (Zīm.1). Bāzes modeļa ventilatori, ventilatori ar slēdzi (W) ventilatori ar taimeri (T), ventilatori ar mitruma sensoru (H), tiek pieslēgti pie elektrotīkla. Lai to izdarītu ir jānoņem vāciņš to griežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam (Zīm.2). Zem vāka atrodas NL vai SLN spailes pie kurām atbilstoši pieslēguma shēmām (Zīm.3 – zīm.5) tiek pieslēgts elektrotīkls.

Ventilatori ar vadu (P), ventilatori ar slēdzi un vadu (WP), ventilatori ar taimeri, slēdzi un vadu (TWP) un ventilatori ar mitruma sensoru, slēdzi un vadu (HWP) tiek pieslēgts pie elektrotīkla rozetes.

Slēdzis W Ventilators, kas aprīkots ar novelkamu slēdzi tiek ieslēgts un izslēgts pavelkot uz leju auklu, kas atrodas ventilatora apakšā.

Vads P Ventilators ar vada funkciju ir aprīkots ar 1,9m garu vadu, kuru iespējams pieslēgt pie elektrotīkla rozetes.

Slēdzis un Vads WP Ventilators, kas aprīkots ar novelkamu slēdzi un vadu tiek pieslēgts pie elektrotīkla rozetes. Ventilators tiek ieslēgts un izslēgts pavelkot uz leju auklu, kas atrodas ventilatora apakšā.

Taimeris T Ventilators ieslēdzas ar elektrības slēdzi S1 (Zīm.4) vai pēc gaismas ieslēgšanas (Zīm.5). Pēc gaismas vai slēdža izslēgšanas ventilators turpina darboties noteiktu laika periodu, kas tiek uzstādīts ar regulatoru (Zīm.6). Šis periods var būt no 0 līdz 30 minūtes garš.

Mitruma sensors H Ventilators ir aprīkots ar mitruma līmeņa regulatoru ar kuru var uzstādīt mitruma līmeni no 50%RH - 90%RH un aiztures laika regulatoru, ar kuru ir iespējams regulēt aizturi no 0 līdz 30 min. Ventilators ieslēdzas automātiski, brīdī, kad telpā tiek sasniegts noteikts mitruma līmenis, vai tiek ieslēgts ar slēdzi. Ventilatora pieslēguma shēma redzama Zīm.3. Ventilators izslēdzas pēc iepriekš uzstādīta laika. Mitruma un aiztures regulatori atrodas uz vadības bloka (Zīm.7).

Pieslēdzot ventilatoru elektrotīklam, labajā pusē esošais regulators jāuzstāda stāvoklī 0 min, bet kreisais stāvoklī "zems mitruma līmenis". Ar tādiem uzstādījumiem ventilatoram ir jāstrādā nepārtraukti. Lai noteiktu mitruma līmeni, kurā ventilatoram jāsāk darboties, jāizpilda tādas darbības:

1. Mitruma līmeņa regulatoru pagriezt stāvoklī "augsts mitruma līmenis". Pēc 2 sekundēm ventilatoram jāizslēdzas;
2. Mitruma līmeņa regulatoru griezt stāvokļa "zems mitruma līmenis" virzienā, līdz ventilators ieslēdzas. No šā punkta regulators jāpagriež atpakaļ par 10°. Pēc aptuveni 2-10 sekundēm ventilators izslēgsies.
3. Lai pārbaudītu, vai ventilators funkcionē pareizi, mitruma sensoram jāuzpūš no 10cm attāluma. Ventilatoram pēc gaisa uzpūšanas ir jāieslēdzas.

Taimeris, Vads un Slēdzis TWP

Ventilators, kas aprīkots ar taimeri, vadu un slēdža funkcijām tiek ieslēgts ar novelkamu slēdzi. Tas izslēdzas pēc uzstādītā laika intervāla atkārtoti pavelkot uz leju auklu ventilatora apakšā. Lai noregulētu taimeri skatīt sadaļu "**Taimeris T**".

Taimeris, Vads un Slēdzis HWP

Ventilators, kas aprīkots ar mitruma sensoru, vadu un slēdža funkcijām tiek ieslēgts ar novelkamu slēdzi vai pēc mitruma paaugstināšanās telpā. Tas izslēdzas pēc uzstādītā laika intervāla atkārtoti pavelkot uz leju auklu ventilatora apakšējā daļā vai arī samazinoties mitruma līmenim telpā. Lai noregulētu mitruma sensoru skatīt sadaļu "**Mitruma sensors H**".

Uzmanību! Ventilatori ar elektronisko vadības bloku ir jānoregulē, kamēr tie nav pieslēgti pie elektrotīkla.

Uzmanību! Ja laika potenciometrs ir uzstādīts stāvoklī 0 min., tad pieslēdzot ventilatoru pie elektrotīkla tas uz pāris sekundēm ieslēgsies.

Garantija

Ražotāja garantija uz ventilatoriem ir – 24 mēneši.

Bojājumu gadījumā vērsties tirdzniecības vietās.

Garantijas apkalpošana netiek veikta sekojošos gadījumos:

1. ir konstatēti preces mehāniski vai citi bojājumi
2. mehānisko vai citu bojājumu gadījumā ja tie ir radušies preces īpašnieka vainas dēļ vai nesaudzīgas lietošanas rezultātā
3. mehānisko vai citu bojājumu gadījumā ja tie ir radušies nepareizas uzstādīšanas vai pieslēgšanas rezultātā
4. mehānisko vai citu bojājumu gadījumā ja tie ir radušies instrukcijā minēto norādījumu neievērošanas rezultātā.

Garantija nevar tikt attiecināta uz dabīgo nolietojumu.

Внимание! Преди да използвате вентилатора не забравяйте да прочетете инструкциите за работа! BG
Внимание! Преди да разопаковате вентилатора, уверете се, че няма визуални щети.
Внимание! Моля, съхранете подчертаната гаранционна квитанция, за да можете да направите рекламации, в противен случай гаранцията ще бъде анулирана.
Внимание! Преди инсталиране, моля, проверете дали мрежовото напрежение (V) и честота (Hz) отговарят на номиналните показатели, които са гравирани от вътрешната страна на абсорбатора.
Внимание! Това устройство може да се използва от деца на възраст от 8 години, както и хора с физически или умствени увреждания, само ако те са запознати с инструкциите за работа и предпазните мерки за безопасност при използване на това устройство. Децата не могат да играят с това устройство. Децата не могат да извършват поддръжка или почистване на устройството, без надзор от възрастен.

	L100	L125	L150
Технически данни			
Напрежение (V)		220 - 240	
Честота (Hz)		50	
Мощност (W)	15	16	20
Производителност (m³/h)	75	120	190
Ниво на шума (dB)	32	36	40
Защита от излагане на околната среда		IPX4	
Обороти/мин.	2550	2360	2100
Температура на околната среда		-25º _ +40º	
Тегло (kg)	0,35	0,37	0,47

Инсталиране и поддръжка

Внимание! Преди да инсталирате вентилатора, изключете електрическата мрежа, където се планира да инсталирате вентилатора.

Внимание! Инсталацията може да се извършва само от квалифициран електротехник.

Вентилаторът трябва да се монтира в канала за въздух, като го окачите към стената с вин

Observera! Varning! Före fläktens användning och installation läs noggrant igenom bruksanvisningen! SE

Observera! Vid utpackning av fläkten förvissa dig om att det inte finns några synliga skador.

Observera! Spara kvittot tillsammans med stämplat garantibevis för att kunna anmäla om reklamationer, annars kommer garantin inte att vara giltig.

Observera! Före montering ska det kontrolleras, om elnätsspänning (V) och frekvens (H.) motsvarar nominella volymer, som är intryckta på en platta på insidan av fläkten.

Observera! Denna anordning kan användas av barn från och med 8 års ålder samt personer med fysiska eller psykiska besvär endast i fall att de blivit instruerade med hjälp av bruksanvisningen även om säkerhetsregler vid användning av denna produkt. Det är förbjudet att leka med den har anordningen. Utan uppsikt av vuxna får barnen inte utföra underhåll eller rengöring av anordningen.

	L100	L125	L150
Teknisk data			
Spänning (V)		220 - 240	
Frekvens (Hz)		50	
Effekt (W)	15	16	20
Produktivitet (m³/h)	75	120	190
Ljudnivå (dB)	32	36	40
Skydd mot miljöpåverkan		IPX4	
Varv per minut.	2550	2360	2100
Omgivningstemperatur		-25° .. +40°	
Vikt (kg)	0,35	0,37	0,47

Asennus ja huolto

Huomio! Kätkaista virtaa sähköverkosta ennen tuulettimen asentamista, kun suunnitteltelte asentamaan tuuletin.

Huomio! Asennus voi suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja.

Tuuletin tulee asentamaan ilmastointikanavaan, kiinnittämällä sen ruuveilla seinään (kuva 1). Tuulettimen peruspultit, jotka varustettu kytkimillä (W) tuulettimet, ajastimilla varustettu tuulettimet (T) ja tuulettimet kotesuasuntuin kanssa (H) kytkétään sähköverkkoon. Tätä varten tulee irrota kansi, kiertämällä sen vastapäivään (kuva 2). Kannen alla sijatsevät puristimet NL tai terminaaleja SLN, johon (kuvä 3 – kuvä 5) yhdistetään sähköverkoon kytkinnän kaavion mukaisesti. Tuulettimet johdinnan (P) kanssa, tuulettimet kytkimien ja kaapelin (WP) kanssa, tuulettimet ajastimen ja kaapelin (TWP) kanssa ja tuulettimet kotesuantuin, kytkimen ja kaapelin (HWP) kanssa kytkétään sähköverkkoon piirustusan.

Kytkin W Naru katkaisaimella varustettu tuulettin kytketään päälle ja pois, vetämällä narua alas, joka sijaitsee tuulettimen alhaala oalla.

Johdin P Johdin toimitto tuulettin vastuotteilla kaapeilla 1,9 m pituudella, joka voidaan yhdistää sähkö pistorasiaan

Katkaisin ja johto WP Naru katkaisijalla ja johtolangalla varustettu tuulettin kytketään sähkö pistorasiaan. Tuulettin kytketään päälle ja pois narun alas vetämällä joka sijaitsee tuulettimen alhaalla oalla.

Ajastin T Tuuletin kytketään kytkimen S1 avulla (kuva 4) tai valon kytkimistä (kuva 5). Valon sammuttamista tai kytkemestä jälkeen tuuletin jatkaan toiminnasta tietty aikaa, joka asetettaan oinjan avulla (kuva 6). Tämä jakso voi kestää 0 – 30 minuuttia.

Kosteusanturi H Tuuletin on varustettu kosteus tason ohjauksella, jonka avulla voidaan säätää vilvytystä 0 – 30 minuuttien välillä. Tuuletin käynnistyy automaattisesti, silloin kuin kosteus tilassa saavuttaa tietty tason, kuin kytkimällä. Tuuletimen yhteyden kaava esitettiin kuviossa 3. Määrätyn jakson päätyttyä tuuletin sammuu. Kosteuden ja ajan viive säätimet sijaitsevät ohjausyksikössä (kuva 7).

Tuuletimen verkkovirran kytkettäessa, säätimen oikealla puolella tuulee asentaa asentoon 0 min, ja vasemalla - asentoon "ahaisen kosteus tason. Nälä asetuksilla tuuletin täytyy toimiaa pysyvästi. Jottä määritellä kosteuden tasoa, jolla tuuletin tulee toimimaan, toimi seuraavasti:

1. Ilmankosteus säädin tulee asettaa "kosteuden korkea taso" asentoon. Kahden sekunnin kuluttua tuuletin on kytkettävä pois päältä;
2. Ilmankosteus säätimen kääntämällä "alhaisen kosteuden" suuntaan, kunnes tuuletin käynnistyy. Tästä pisteestä säädin tulee kääntää takaisin 100. Noin 2 – 10 sekunnin kuluttua tuuletin sammuu;
3. Tuuletin toiminnan oikein tärkistamiseen, täytyy puhaltaa 10 cm etäisyydellä kosteusanturiin. Tämän jälkeen tuuletin pitäisi käynnistä toimintansa.

Ajastin, johto ja kytkin TWP

Ajastimella, kytkimellä ja johdintoimoinnolla varustettu tuuletin kytketään päälle narun vetämällä. Tuuletin sammuu määrätyn jakson päätyttyä, jälleen vetämällä narua, sijoitettu tuulettimen alhaisen osalla. Katso **jakso "Ajastin T"** ajastimen säätelemiseksi.

Ajastin, johto ja kytkin HWP

Ajastimella, kosteusanturilla, johtoindinnolla ja kytkimellä varustettu tuuletin kytketään naru kytkinnällä, tai tilan kosteuden nostamista jälkeen. Tuuletin kytkee pois määrtyn ajan päättymistä, jälleen narun vetämällä, tuulettimen alhaalla oalla, tai tilan kosteustason vähentämällä. Katso jakso **"Kosteusanturi H"** kosteusanturin virittämiseksi.

Huomio! Elektroninen ohjausyksiköllä varustettu tuulettimet täytyy virittää ennen liittämistä sähköverkkoon.

Huomio! Mikäli potentiometri on asetettu asentoon 0 minuuttia, tuulettimen liittämistä jälkeen se käynnistyy toimintansa parin sekunnin kuluttua.

Takuu

Valmistaja takaa normaalitoiminnan 24 kuukautta myynnin jälkeen noudattamalla käyttöohjeita.

Vauriotapauksessa sinua lähimpänä olevan koodinkehuollon osoitteen ja puhelinnumeron löydät myyntipisteistä.

Takuuhuoltoa ei suoriteta seuraavissa tapauksissa:

1. Löytyy tuotteen mekaanisia tai muita vaurioita.
2. Mekaanisten tai muiden vaurioiden tapauksissa, jos ne ovat johtuneet omistajan vian vuoksi tai väärin käytön tuloksesta.
3. Mekaanisten tai muiden vaurioiden tapauksissa, jos ne ovat johtuneet virheellisestä asennuksesta tai liitännästä.
4. Mekaanisten tai muiden vaurioiden tapauksissa jos laitteen asennus ja liitäntä ei ole tehty asianmukaisesti.

Takuu ei koskee normaalista kulumista.

Atenție! Citiți manualul cu atenție înainte de a instala și utiliza ventilatorul. RO

Atenție! Asigurați-vă că nu există defecte vizuale în momentul dezambalării ventilatorului.

Atenție! Vă rugăm să păstrați bonul de cumpărare și certificatul de garanție ștampilat, pentru a putea eventual depune o cerere de reclamație, în caz contrar garanția nu va fi valabilă.

Atenție! Înainte de instalare, asigurați-vă că tensiunea (V) și frecvența (Hz) rețelei electrice corespund indicatorilor nominali, care sunt gravați pe placa fixată pe partea interioară a ventilatorului.

Atenție! Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani, precum și de către persoane cu deficiențe fizice ori tulburări mentale, cu condiția ca aceștia să cunoască conținutul manualului și prevederile de siguranță și în ceea ce privește acest dispozitiv. Este interzis copiilor să se joace cu acest dispozitiv. Copiii nu vor efectua operațiunilor de întreținere ori curățare a dispozitivului fără monitorizare din partea unui adult.

Caracteristici tehnice	L100	L125	L150
Voltaj (V)		220 - 240	
Frecvența (Hz)		50	
Putereа (W)	15	16	20
Productivitatea (m³/h)	75	120	190
Nivelul de zgomot (dB)	32	36	40
Protecție împotriva factorului de mediu		IPX4	
RPM.	2550	2360	2100
Temperatura ambientală		-25° .. +40°	
Greutatea (kg)	0,35	0,37	0,47

Instalare și întreținere

Atenție! Înainte de instalare, deconectați de la rețeaua de energie electrică în care intenționați să instalați ventilatorul.

Atenție! Instalarea va fi realizată exclusiv de către un electrician calificat.

Ventilatorul este instalat pe o conductă de ventilație prin fixarea acestuia pe perete cu șuruburi (Desen 1). Ventilatoarele din modelul standard, ventilatoarele cu comutator (W), ventilatoarele cu temporizator (T) și ventilatoarele cu senzor de umiditate (H) vor fi conectate la rețeaua de alimentare. Pentru a efectua acest lucru, îndepărtați capacul prin răsucire în sensul invers acelor de ceasornic (Desen 2). Sub capac există fie terminale NL, fie SNL care vor fi conectate la rețeaua de alimentare, în conformitate cu schemele de racordare (Desen 3 - 5).

Ventilatoare cu cablu (P), ventilatoarele cu comutator și cablu (WP), ventilatoarele cu temporizator, comutator și cablu (TWP) și ventilatoarele cu senzor de umiditate, comutator și cablu (HWP) vor fi conectate la o priză de curent.

Comutator W Ventilatorul echipat cu un comutator vertical este pornit și oprit prin trageрea de coarda situată în partea de jos a ventilatorului.

Cablu P Ventilatorul alimentat prin cablu este echipat cu un cablu lung de 1,9 m care poate fi conectat la o priză de alimentare.

Comutator și Cablu WP Un ventilator prevăzut cu comutator vertical și cablu va fi conectat la o priză de alimentare. Ventilatorul este pornit și oprit trăgând de coarda situată în partea de jos a ventilatorului.

Temporizator T Ventilatorul este pornit prin comutatorul de alimentare S1 (Desen 4) sau prin activarea luminii (Desen 5). După oprirea luminii sau a comutatorului, ventilatorul va continua să funcționeze pentru o anumită perioadă de timp setată de un controler. Această perioadă poate fi cuprinsă între 0 și 30 minute.

Senzor de umiditate H Ventilatorul este echipat cu control al nivelului de umiditate ce poate fi utilizat pentru a seta nivelul de umiditate în interval 50% - 90% umiditate relativă, precum și cu control al întârzierii ce poate fi utilizat pentru setarea întârzierii între 0 și 30 min. Ventilatorul este pornit în mod automat atunci când se atinge un anumit nivel de umiditate în cameră sau poate fi pornit manual printr-un comutator. Diagrama de racordare este prezentată în Desenul 3. Ventilatorul este oprit după intervalul de timp presetat. Controlerele de umiditate și întârziere sunt localizate în unitatea de control (Desen 7).

Atunci când conectați ventilatorul la rețeaua de alimentare, setați controlerul din partea dreaptă la „0 min" și controlerul din partea stângă la „Low Level of Humidity" [*Nivel scăzut de umiditate*]. Prin aceste setări, ventilatorul ar trebui să funcționeze fără oprire. Respectați următorii pași pentru a specifica nivelul de umiditate care declanșează ventilatorul:

1. Setați controlerul nivelului de umiditate la poziția „High Level of Humidity" [*Nivel ridicat de umiditate*]. Ventilatorul ar trebui să se oprească după 2 secunde.
2. Setați controlerul nivelului de umiditate la poziția „Low Level of Humidity" [*Nivel scăzut de umiditate*] până ce ventilatorul se oprește. Rotiți controlerul înapoi cu 10°. Ventilatorul se va opri după aproximativ 2 - 10 secunde.
3. Pentru a verifica dacă ventilatorul funcționează corect, suflați către senzorul de umiditate de la o distanță de 10 cm. Ventilatorul ar trebui să pornească după ce ați suflat aer câtre acesta.

Temporizator, Cablu și Comutator TWP

Un ventilator echipat cu temporizator, cablu și comutator este pornit prin comutator vertical. Se va opri după intervalul de timp curent trăgând încă o dată de coarda din partea de jos a ventilatorului. Pentru ajustarea temporizatorului, a se vedea secțiunea **„Temporizator T"**.

Temporizator, Cablu și Comutator HWP

Un ventilator echipat cu senzor de umiditate, cablu și comutator este pornit prin comutator vertical sau atunci când se atinge un anumit nivel de umiditate în cameră. Va porni după intervalul de timp presetat trăgând încă o dată de coarda din partea de jos a ventilatorului sau dacă umiditatea din încăpere scade la un anumit nivel. Pentru a ajusta senzorul de umiditate, a se vedea secțiunea **"Senzor de umiditate H"**.

Atenție! Ventilatoarele cu unitate de comandă electronică trebuie ajustate înainte de a fi conectate la rețeaua de alimentare.

Atenție! În cazul în care potențiometrul este setat la „0 min", ventilatorul va porni timp de câteva secunde după conectarea la rețeaua de alimentare.

Garanție

Fabricșgaranti pă emhaerter er 24 måneder.

I tilfælde af skader kontakt salgsstedet.

Garanti service gælder ikke i følgende tilfælde:

1. hvis det er konstateret mekaniske eller andre skader på varen
2. i tilfælde af mekanische eller andre skader, hvis de kommer gennem fejlbetjening af ejeren eller som følge af uforsigtig brug
3. i tilfælde af mekanisk eller anden skade, hvis de var et resultat af forkert installation eller tilslutning
4. i tilfælde af mekanisk eller anden skade, hvis de var resultatet af manglende overholdelse af de instruktioner, der er nævnt i vejledningen;

Garantien gælder ikke for normalt slid.

Advarsel! Før du bruger blæseren, læse omhyggeligt betjeningsvejledningen! DK

Advarsel! Pakke ud fan, sørg for, at der er nogen synlig skade.

Advarsel! Gem venligst din kvittering for køb og garantikortet med stempler, så du kan indsende en klage, ellers vil garantien ikke være gyldig.

Advarsel! Ventilatoren kan kun bruges i hjemmet. Før du installerer, sørg venligst for at spændingen (V) og frekvensen (Hz) på elnettet er i overensstemmelse med typeskiltets anførte data, som er indgraveret på en plade på indersiden af ventilatoren.

Advarsel! Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år, samt personer med fysiske eller psykiske handicap, hvis de er bekendt med brugsanvisningen og sikkerhedsforanstaltninger ved brug af denne enhed. Barn ikke lov til at spille med denne enhed. Børn kan ikke udføre vedligeholdelse eller rengøring af apparatet med en voksen.

Tekniske specifikationer	L100	L125	L150
Elektrisk spænding (V)		220 - 240	
Frekvens (Hz)		50	
Kapacitet (W)	15	16	20
Produktivitet (m³/h)	75	120	190
Støjniveauet (dB)	32	36	40
Beskyttelse mod udsættelse for miljøet		IPX4	
Eq. / Min.	2550	2360	2100
Omgivelsestemperatur		-25° .. +40°	
Vægt (kg)	0,35	0,37	0,47

Installation og vedligeholdelse

Advarsel! Før du installerer fan, afbryde strømmen fra lysnetnet, som planlægger at installeren ventilator.

Advarsel! Installationen kan kun udføres af en autoriseret elektriker.

Ventilatoren skal monteres i ventilationskanalen, skiring det til væggen med skruer (figur 1). Base model fans, fans med en afbryder (W), ventilatorer timer (T), fugtighed sensor fans (H) er forbundet til lysnettet. For at gøre dette, skal du fjerne dækslet ved at dreje det mod uret (figur 2). Under motorhjelmen er NL terminaler eller terminaler SLN, som ifølge ledningsdiagrammerne (figur 3 - figur 5) forbinder lysnettet.

Fans med en ledning (P), ventilatorer med switch og kabel (WP), ventilatorer med timeren og kabel (TWP) og blæsere med fugtføler, kontakt og kabel (HWP) er forbundet til en stikkontakt.

Switch W Blæseren, som er udstyret med et reb kontakt tænder og slukker ved at trække ned i rebet, som er placeret i bunden af blæseren.

P ledning Fan funktion leveres med kabel 1,9 m lang, som kan tilsluttes til en stikkontakt.

Switch og ledning WP Blæseren, som er udstyret med en omskifter og en wire er tilsluttet en stikkontakt. Ventilatoren tændes og slukkes ved at trække ned i rebet, som er placeret i bunden af ventilatoren.

Timer T Ventilatoren aktiveres via kontakten S1 (figur 4), eller efter at lyset (fig. 5). Efter frakobling af lyskontakten eller ventilator fortsætter med at fungere i en vis periode, der er indstillet controller (figur 6). Denne periode kan være fra 0 til 30 minutter.

Fugtføleren H Ventilatoren er udstyret med fugtstyring, ved hjælp af hvilken fugtigheden kan indstilles mellem 50% RH - 90% RH og tidsforsinkelsen kontrol, en forsinkelse, der kan justeres fra 0 til 30 minutter. Blæseren tændes automatisk på det tidspunkt, når rummet når et vist niveau af fugt, eller tændt for kontakten. Driver ventilatoren forbindelsen er vist i fig. 3. Ventilatoren slukker efter et sæt tid. Fugt regulatorer og forsinkelsestiden er placeret på styringen (fig.7).

Når du tilslutter blæseren til lysnettet i højre side af regulatoren skal indstilles til 0 minutter, og til venstre - "Lavt luftfugtighed". Med disse indstillinger ventilatoren skal køre kontinuerligt. For at bestemme fugten niveau, hvor ventilatoren skal begynde at arbejde, udføre følgende trin:

1. luftfugtighed regulator skal indstilles til "høj luftfugtighed".Efter 2 sekunder, skal ventilatoren være slukket;
2. drej fugtighed af luften i retning af position "et lavt niveau af fugtighed,"til ventilatoren tændes. Fra dette punkt, skal regulatoren stilles tilbage til 100. Efter ca. 2 - 10 sekunder ventilatoren slukkes;
3. at kontrollere, om ventilatoren kører, skal du blæse på fugtføleren i en afstand af 10 cm. Herefter bør ventilatoren tændes.

Timer, ledninger og switch TWP

Blæseren, som er udstyret med en timer, ledninger og afbryder funktioner er inkluderet reb switch. Den slukker efter et bestemt tidsinterval, igen trække i rebet i bunden af ventilatoren. Se **"Timer T"** sektion til at justere timeren.

Timer, ledninger og HWP switch

Blæseren, som er udstyret med en luftfugtighed sensor ledninger og switch-funktioner reb kontakten er aktiveret, eller efter at age luftfugtigheden i rummet. Den slukker efter et bestemt tidsinterval, igen trække i rebet nedsætt blæseren eller reducere niveauet af fugtighed i rummet. Se afsnittet **"Fugtføleren H"** for at konfigurere fugtføler.

Advarsel! Fans med en elektronisk styreenhed skal justeres før tilslutning til lysnettet.

Advarsel! Hvis potentiometeret er sat til 0 min, så efter tilslutning af ventilatoren til lysnettet, det tændes i et par sekunder.

Garanti

Fabriksgaranti på emhaerter er 24 måneder.

I tilfælde af skader kontakt salgsstedet.

Garanti service gælder ikke i følgende tilfælde:

1. hvis det er konstateret mekaniske eller andre skader på varen
2. i tilfælde af mekanische eller andre skader, hvis de kommer gennem fejlbetjening af ejeren eller som følge af uforsigtig brug
3. i tilfælde af mekanisk eller anden skade, hvis de var et resultat af forkert installation eller tilslutning
4. i tilfælde af mekanisk eller anden skade, hvis de var resultatet af manglende overholdelse af de instruktioner, der er nævnt i vejledningen;

Garantien gælder ikke for normalt slid.

Uwaga! Przed instalacją i użyciem wentylatora należy uważnie zapoznać się z instrukcją użytkowania! PL

Uwaga! Wybierając wentylator z opakowania należy przekonać się aby nie było na nim żadnych widocznych uszkodzeń.

Uwaga! Prosimy o przechowywanie pokwitowania, potwierdzającego zakup, wraz z gwarancją ze stemplem, zeby było możliwe zgłoszenie reklamacji, w przeciwnym wypadku gwarancja nie zostanie uznana.

Uwaga! Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy napięcie (V) oraz częstotliwość (Hz) sieci elektrycznej są zgodne z parametrami nominalnymi, wygrawerowanymi na tabliczce na stronie wewnętrznej wentylatora.

Uwaga! Dane urządzenie mogą używać dzieci począwszy od wieku 8 lat, jak również ludzie z zaburzeniami fizycznymi bądź psychicznymi jedynie w przypadku, gdy osoby te zostały zapoznane z instrukcją użytkowania i zasadami bezpieczeństwa podczas użytkowania danego urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się z danym urządzeniem. Dzieci nie mogą dokonywać obsługi lub konserwacji danego urządzenia bez obecności dorosłych.

Parametry techniczne	L100	L125	L150
Napięcie (V)		220 - 240	
Częstotliwość (Hz)		50	
Moc (W)	15	16	20
Wydajność (m³/h)	75	120	190
Poziom hałasu (dB)	32	36	40
Ochrona przed wpływem środowiska		IPX4	
Obr./min	2550	2360	2100
Temperatura środowiska		-25° .. +40°	
Waga (kg)	0,35	0,37	0,47

Instalacja i obsługa

Uwaga! Przed instalacją wentylatora należy odłączyć prąd sieci energetycznej, gdzie powinien być zainstalowany wentylator.

Uwaga! Instalować może jedynie specjalista-elektryk.

Wentylator należy zainstalować w kanale wentylacyjnym, przymocowawszy go do ściany za pomocą śrub (Rys. Nr 1). Wentylatory modelu bazowego, wentylatory z wyłącznikiem (W), wentylatory z regulatorem czasowym (T), wentylatory z czujnikiem wilgotności należy podłączać do sieci energetycznej. Aby to zrobić należy zdjąć pokrywę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rys. Nr 2). Pod pokrywą znajdują się zaciski NL lub SLN, do których zgodnie ze schematami podłączenia (Rys. Nr 3 – Rys. Nr 5) jest podłączana sieć energetyczna.

Wentylatory z przewodem (P), wentylatory z wyłącznikiem oraz przewodem (WP), wentylatory z regulatorem czasowym, wyłącznikiem oraz przewodem (TWP) i wentylatory z czujnikiem wilgotności oraz przewodem (HWP) należy podłączać do rozetki sieci energetycznej.

Wyłącznik W Wentylator, który jest wyposażony w wyłącznik, należy włączać i wyłączać pociągnąwszy wyłącznik za sznurek, który znajduje się na dole wentylatora.

Przewód P Wentylator z funkcją przewodu jest wyposażony w przewód długością 1,9m, który można podłączyć do rozetki sieci energetycznej.

Wyłącznik oraz Przewód WP Wentylator, który jest wyposażony w wyłącznik oraz przewód, który można podłączyć do rozetki sieci energetycznej. Wentylator należy włączać i wyłączać pociągnąwszy wyłącznik za sznurek, który znajduje się na dole wentylatora.

Regulator czasowy T Wentylator należy włączać i wyłączać za pomocą wyłącznika elektrycznego S1 (Rys. Nr 4) lub po włączeniu światła (Rys. Nr 5). Po wyłączeniu światła lub wyłącznika wentylator kontynuuje działać przez jakiś czas, długość trwania takiego czasu można zainstalować za pomocą regulatora (Rys. Nr 6). Okres ten może trwać od 0 do 30 minut.

Czujnik wilgotności H Wentylator jest wyposażony w regulator poziomu wilgotności za pomocą którego można ustalić poziom wilgotności od 50% RH – 90% RH oraz w regulator czasowy, za pomocą którego można regulować okres działania wentylatora po jego wyłączeniu od 0 do 30 minut. Wentylator włącza się automatycznie w chwili, gdy w pomieszczeniu zostaі osiągnięty maksymalny poziom wilgotności lub należy go włączać za pomocą wyłącznika. Schemat podłączenia wentylatora jest pokazany na Rys. Nr 3. Wentylator wyłącza się po wyżej wskazanym czasie. Regulatory wilgotności oraz czasy znajdują się na bloku sterowania (Rys. Nr 7).

Podłączając wentylator do sieci energetycznej należy ustawić znajdujący się po prawej stronie regulator na 0 min, a lewy regulator na „niski poziom wilgotności". Z takimi ustawieniami wentylator musi działać bez przerwy. Aby ustawić poziom wilgotności, na którym wentylator musi rozpoczynać pracę, należy wykonać następujące czynności:

1. Regulator poziomu wilgotności należy ustawić na „wysoki poziom wilgotności". Po 2 sekundach wentylator musi zostać wyłączony.
2. Regulator poziomu wilgotności należy kręcić w kierunku „niski poziom wilgotności", dopóki wentylator wyłączy się. Od tego punktu regulator należy kręcić z powrotem o 10°. Za około 2-10 sekund wentylator wyłączy się.
3. Aby sprawdzić czy wentylator działa poprawnie, należy nadmuchać na czujnik wilgotności na odległości 10 cm. Po nadmuchaniu powinien powinien wyłączyć się.

Regulator czasu, Przewód oraz Wyłącznik HWP

Wentylator, który jest wyposażony w funkcję regulowania czasu, przewód oraz wyłącznik, należy włączać za pomocą wyłącznika. Wyłącza się on po ustawionym interwale czasu powtórnie pociągnąwszy sznurek wentylatora w dół. Aby ustawić regulator czasu, patrz rozdział **„Regulator czasu T"**.

Regulator czasu, Przewód oraz Wyłącznik HWP

Wentylator, który jest wyposażony w funkcję czujnika wilgotności, przewód oraz wyłącznik, należy włączać za pomocą wyłącznika lub po zwiększeniu się poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Wyłącza się on po ustawionym interwale czasu powtórnie pociągnąwszy sznurek wentylatora w dół lub gdy zmniejsza się poziom wilgotności w pomieszczeniu. Aby ustawić czujnik wilgotności, patrz rozdział **„Czujnik wilgotności H"**.

Uwaga! Wentylatory z elektronicznym blokiem sterowania należy ustawić, zanim zostały one podłączone do sieci energetycznej.

Uwaga! W przypadku, gdy potencjometr czasu został ustawiony na 0 min, to podłączając wentylator do sieci energetycznej on wyłączy się na parę sekund.

Gwarancja

Gwarancja producenta 24 miesiące.

W wypadku zepsucia prosimy zwracać się do sprzedawcy.

Gwarancyjna naprawa nie wykonuje się w takich wypadkach:

1. są stwierdzone mechaniczne lub inne uszkodzenia towaru
2. w wypadku mechanicznych lub innych uszkodzeń, gdy uszkodzenia powstały z winy właściciela towaru lub w wyniku niedbałego użytkowania
3. w wypadku mechanicznych lub innych uszkodzeń, gdy uszkodzenia powstały w wyniku nieprawidłowego montażu lub podłączenia
4. w wypadku mechanicznych lub innych uszkodzeń, gdy uszkodzenia są wynikiem niezachowania warunków eksploatacji;

Gwarancja nie dotyczy zużycia naturalnego.

Dèmesiol Prieš montuodami ir naudodamiesi ventiliatoriumi atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją! LT

Dèmesiol Išpakuodami ventiliatorių įsitikinkite, ar nėra kokių nors vizualių gedimų.

Dèmesiol Prašome išsaugoti pirkinio kvitą kartu su saugiai užantspauduotu garantijos talonu, kad butų įmanoma pareikšti reklamacijas, priešingu atveju garantija negalios.

Dèmesiol Prieš montavimą patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa (V) ir dažnis (H.) atitinka nominalius rodiklius, kurie įgraviruoti plokštelėje gang surinkėjo vidinėje pusėje.

Dèmesiol Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų amžiaus, taip pat žmonės, turintys fizinių ar psichinių sutrikimų, tik tuo atveju, jei jie supažindinti su instrukcija ir saugos taisyklėmis naudojantis šiuo prietaisu. Žaisti su šiuo prietaisu vaikams draudžiama. Vaikams draudžiama atlikti prietaiso priežiūrą arba valymą be suaugusiųjų priežiūros.

Techniniai rodikliai	L100	L125	L150
Nominali įtampa (V)		220 - 240	
Dažnis (Hz)		50	
Galingumas (W)	15	16	20
Gamybos galingumas (m³/h)	75	120	190
Triukšmo lygis (dB)	32	36	40
Apsauga nuo aplinkos poveikio		IPX4	
Aps./min	2550	2360	2100
Aplinkos temperatūra		-25° .. +40°	
Svoris (kg)	0,35	0,37	0,47

Montavimas ir aptarnavimas

Dèmesiol Prieš montuodami ventiliatorių atjunkite elektros srovę elektros tinklui, kuriame planuojate montuoti ventiliatorių.

Dèmesiol Montuoti gali tik specialistas–elektrikas!

Ventiliatorius montuotinas ventiliacijos kanale pritvirtinant jį varžtais prie sienos (piet. 1). Bazinio modelio ventiliatorius, ventiliatoriai su jungikliu (W) ventiliatoriai su laikmačiu (T), ventiliatoriai su drėgmės jutikliu (H), prijungiami prie elektros tinklo. Norint tai padaryti, reikia nuimti gaubtą, sukant prieš laikrodžio rodyklę (piet. 2). Po gaubtu yra NL arba SLN gnybtai, prie kurių pagal prijungimo schemas (piet. 3 – piet. 5) prijungiamas elektros tinklas.

Ventiliatoriai su laidu (P), ventiliatoriai su jungikliu ir laidu (WP), ventiliatoriai su laikmačiu, jungikliu ir laidu (TWP) ir ventiliatoriai su drėgmės jutikliu, jungikliu ir laidu (HWP) prijungiami prie elektros tinklo lizdo.

Jungiklis W Ventiliatorius, kuriame sumontuotas mechaninis dėklo jungiklis, įjungiamas ir išjungiamas patraukiant žemyn virvutę, esančią ventiliatoriaus apačioje.

Laidas P Ventiliatoriuje su laido funkcija yra 1,9 m ilgio laidas, kurį galima prijungti prie elektros tinklo lizdo.

Jungiklis ir laidas WP Ventiliatorius, kuriame yra nuimamo dėklo jungiklis ir laidas, prijungiamas prie elektros tinklo lizdo. Ventiliatorius įjungiamas ir išjungiamas patraukiant žemyn virvutę, esančią ventiliatoriaus apačioje.

Laikmatis T Ventiliatorius jungiamas elektros jungikliu S1 (piet. 4) arba jungus šviesą (piet. 5). Išjungus šviesą arba jungiklį ventiliatorius toliau veikia tam tikrą laikotarpį, kurio nustatomas prijungiamuoju reguliatoriumi (piet. 6). Šis laikotarpis gali trukti nuo 0 iki 30 minučių.

Drėgmės jutiklis H Ventiliatoriuje sumontuotas oro drėgmės reguliatorius, kuriuo galima nustatyti drėgmės lygį, t.y. 50 % RH – 90 % RH ir sustabdymo trukmės reguliatorius, kuriuo galima reguliuoti sustabdymą nuo 0 iki 30 min. Ventiliatorius įjungiamas automatiškai tada, kai patalpoje pasiekiamas tam tikras drėgmės lygis, arba įjungiamas jungikliu. Ventiliatoriaus prijungimo schema matoma piet. 3. Ventiliatorius išsijungia po jį atskto nustatyto laiko. Drėgmės ir sustabdymo reguliatoriai yra ant valdymo bloko (piet. 7).

Įjungiant ventiliatorių elektros tinklą, dešinėje pusėje esamą reguliatorių reikia nustatyti ties 0 min, o kairėje – ties „mažas drėgmės lygis". Taip nustatytas ventiliatorius turi dirbti nuolat. Norint nustatyti drėgmės lygį, kuriam esant ventiliatorius turi pradėti veikti, atlikti šiuos veiksmus:

1. Drėgmės lygio reguliatorių pasukti į padėtį „aukštas drėgmės lygis". Po 2 sekundžių ventiliatorius turi išsijungti;
2. Drėgmės lygio reguliatorių sukti į padėtį „mažas drėgmės lygis", kol ventiliatorius įsijungiuo. Nuo šio taško reguliatorių reikia pasukti atgal 10°. Po maždaug 2–10 sekundžių ventiliatorius išsijungs.
3. Norint patikrinti, ar ventiliatorius veikia tinkamai, į drėgnumo jutiklį reikia papūsti iš 10 cm atstumo. Papūtus oro ventiliatorius turi įsijungti.

Laikmatis, laidas ir jungiklis TWP

Ventiliatorius, kuriame sumontuotas laikmatis, laidas ir yra jungiklio funkcijos, įjungiamas nuimamo dėklo jungikliu. Jis išsijungia po nustatyto laiko intervalo, pakartotinai patraukus žemyn virvutę ventiliatoriaus apačioje. Jei norite sureguliuoti laikmatį, žiūrėkite skyrių **„Laikmatis T"**.

Laikmatis, laidas ir jungiklis HWP

Ventiliatorius, kuriame sumontuotas drėgmės jutiklis, laidas ir yra jungiklio funkcijos, įjungiamas nuimamo dėklo jungikliu arba padidėjus drėgmei patalpoje. Jis išsijungia po nustatyto laiko intervalo, pakartotinai patraukus žemyn virvutę ventiliatoriaus apačioje arba sumažėjus drėgmės lygiui patalpoje. Jei norite sureguliuoti drėgmės jutiklį, žiūrėkite skyrių **„Drėgmės jutiklis H"**.

Dèmesiol Elektroninio valdymo bloko ventiliatorius reikia sureguliuoti, kol jie neįjungti į elektros tinklą.

Dèmesiol Jei laiko potenciometras nustatytas ties 0 min., tai jungus ventiliatorių į elektros tinklą, jis porai sekundžių įsijungs.

Garantija

Kanalinių ventiliatorių sutekiama 24 mėnesių gamintojo garantija.

Gedimu atveju kreipkitės į pirkimo vietą.

Garantija nesutelkiama jeigu:

1. konstatuojamas mechaninis arba kitos pažeidimas
2. esant mechaniniams arba kitokiems prietaiso pažeidimams, kurie padaryti pirkėjo dėl neatsargumo
3. esant mechaniniams arba kitokiems prietaiso pažeidimams, kurie padaryti nesilaikant nustatymo taisyklių, ar pajungimo prie elektros įtampos
4. esant mechaniniams arba kitokiems prietaiso pažeidimams, kurie padaryti pirkėjo nesilaikant eksploatacijos taisyklių, kurios norudytos instrukcijoje;

Garantija nesutelkiama esant natūraliam prietaiso nusidevėjimui.

Atenção! Antes de instalar e usar o ventilador, leia atentamente o manual de instruções! PT

Atenção! Ao desembalar o ventilador, certifique-se de que não tenha nenhum defeito visual.

Atenção! Por favor, guarde o recibo de compra junto com o comprovante da garantia selado para poder fazer reclamações, caso contrário a garantia se perderá.

Atenção! Por favor, certifique-se antes da montagem que a tensão (V) e a frequência (H.) da rede correspondem aos dados nominais gravados na placa situada no interior do exaustor.

Atenção! Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos de idade e pessoas com deficiência física ou mental somente se estejam familiarizadas com as instruções e as normas de segurança relativas ao uso deste aparelho. É proibido para as crianças brincarem com este aparelho. As crianças não devem fazer a manutenção ou limpeza do aparelho sem supervisão de um adulto.

Dados técnicos	L100	L125	L150
Tensão (V)		220 - 240	
Frequência (Hz)		50	
Potência (W)	15	16	20
Produtividade (m³/h)	75	120	190
Nível de ruído (dB)	32	36	40
Proteção contra fatores ambientais		IPX4	
Rotações/minuto	2550	2360	2100
Temperatura ambiente		-25° .. +40°	
Peso (kg)	0,35	0,37	0,47

Instalação e manutenção

Atenção! Antes de instalar o ventilador, desligue a rede elétrica prevista para a sua instalação.

Atenção! A instalação deve ser realizada unicamente por um eletricista qualificado.

O ventilador deve ser instalado na conduta de ventilação, fixando-o na parede com parafusos (imagem 1). Ventiladores de modelo básico, ventiladores com interruptor (W), ventiladores com temporizador (T), ventiladores com sensor de humidade (H) se ligam à rede elétrica. Para isso, há de remover a tampa, rodando-a no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio (imagem 2). Sob a tampa se encontram os terminais NL ou SL